

# Birepo's mekaniske nøgleboks: **Supra**

## *Installationsvejledning:*

- Se på fronten af Supra'en. Her finder du 10 trykknapper, der er nummereret fra 1 til 0. Der er en "Open" og en "Clear" knap. Ved erhvervelse er der ingen forud valgt kode.
- Husk at opbevare koden et sikkert sted. For at opnå den største sikkerhed, anbefales det at vælge en 4 – 7 cifret kode. Hvert tal kan kun bruges en enkelt gang.
- Fjern plastikkortet på bagsiden af låget. Bemærk at kortets tap bruges som skruetrækker til indstillingen af koden.
- 10 grå skruer er synlige på bagsiden – alle påført en pil pegende mod venstre. For at kode boksen, placer "skruetrækkeren" i de tal der ønskes, tryk ned, og roter den 180 grader.
- Efter kodning, placer kortet på plads igen. ***Test din kode inden du sætter låget på boksen.*** Birepo er ikke ansvarlig for forkert kodning, som resulterer i manglende oplukning.

Såfremt der er spørgsmål, kan al henvendelse rettes til:



# Birepo's mekaniske nøgleboks: **Supra**

## *Installationsvejledning:*

- Se på fronten af Supra'en. Her finder du 10 trykknapper, der er nummereret fra 1 til 0. Der er en "Open" og en "Clear" knap. Ved erhvervelse er der ingen forud valgt kode.
- Husk at opbevare koden et sikkert sted. For at opnå den største sikkerhed, anbefales det at vælge en 4 – 7 cifret kode. Hvert tal kan kun bruges en enkelt gang.
- Fjern plastikkortet på bagsiden af låget. Bemærk at kortets tap bruges som skruetrækker til indstillingen af koden.
- 10 grå skuer er synlige på bagsiden – alle påført en pil pegende mod venstre. For at kode bokse, placer "skruetrækkeren" i de tal der ønskes, tryk ned, og roter den 180 grader.
- Efter kodning, placer kortet på plads igen. ***Test din koden inden du sætter låget på boksen.*** Birepo er ikke ansvarlig for forkert kodning, som resulterer i manglende oplukning.

Såfremt der er spørgsmål, kan al henvendelse rettes til:

