
















- 
LED (Rød) Blinker når du trykker på en knap
- 
TÆND/SLUK (Grøn) Tænder og slukker for ONYX XL
- 
FIND (Rød) Frembringer et kors på billedet og zoomer ud for at hjælpe med at sigte
- 
ROTTER (Lyseblå) Cirkulerer i gennem fire forskellige billede positioner
- 
KONTRASTER (Blå) Cirkulerer i gennem forskellige kontrast muligheder
- 
LYSSTYRKE (Gul) Gør billedet lysere eller mørkere
- 
FORSTØRRELSE (Sort) Zoomer ind eller ud på objekterne
- 
FRYS BILLEDE (Rød) Fryser det aktuelle billede på skærmen
- 
FOKUS LÅS (Orange) Aktiverer og deaktiverer auto fokus
- 
LÆSELINJER (Sort og Hvid) Frembringer to horisontale læselinjer
- 
MASKNING (Sort og Hvid) Fremringer masker for at indskære billedet
- 
WIDTH (Hvid) Flytter nederste læselinje eller nederste maske
- 
PIL OP/PIL NED (Sort) Flytter læselinjerne eller maskerne på billedet