

# VIDEOMATIC ECO

## BETJENINGSVEJLEDNING



**1. Tænd / Sluk**

**2. Farvevalg**

**pos. 1: Naturlige farver**

**pos. 2: Hvid / Sort**

**pos. 3: Sort / Hvid**

**pos. 4: Grøn / Sort**

**pos. 5: Gul / Sort**

**pos. 6: Sort / Gul**

**3. Forstørrelse**

**4. Knap inde: Lysregulering**

**Knap ude: Læselinie / Gardin**

**TopVision: tlf. 7564 1179**