

TabTime alarm-ur med op til 8 alarmer og nedtællingsfunktion.

Alarm-ur, som kan give alarmsignal (biptone) op til 8 gange om dagen på de nøjagtige tidspunkter, du har brug for. Uret husker dine alarmtider hver dag.

Alarm-uret har også en nedtællingsfunktion, hvis du ønsker at indstille andre alarmer f.eks. i køkkenet ved madlavning eller for at huske andre ting.

Der er 3 knapper **hour – mode – minute**.

MODE-knappen styrer alle funktioner. **hour** og **minute** knapperne bruges kun til at indstille tidspunktet og for at annullere alarmen.

Indstilling af klokkeslæt

- 1) Tryk på **MODE**-knappen, indtil du ser et lille billede af et ur-symbol i øverste højre hjørne. Tryk på og hold **MODE** nede, indtil displayet blinker og indstil derefter tiden ved at bruge **hour** og **minute** knapperne. Bekræft klokkeslæt ved at trykke på **MODE**, og tiden er nu indstillet.
- 2) Vælg 12 eller 24 timers ur. Tryk på **MODE**-knappen, indtil du ser ur-symbol i øverste højre hjørne. Derefter tryk på **hour**-knappen for at skifte mellem 12 eller 24 timers urtilstand.

Indstilling af op til 8 alarmer

- 1) Når du har indstillet tiden, skal du trykke på **MODE** for at gå til alarm 1 og et lille nummer 1 med en klokke vises øverst på skærmen.
- 2) Tryk og hold på **MODE**-knap, indtil displayet blinker. Indstil tidspunkt, hvor du har brug for den første alarm ved at bruge **hour** og **MINUT**.
- 3) Tryk på **MODE**-knappen for at bekræfte at alarm 1 er indstillet. Gentag denne proces for at indstille op til 8 alarmer.

På alarmtidspunktet vil lydalarmerne bippe i cirka 30 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe alarmen.

Indstilling af nedtællingstid

- 1) Tryk på **MODE**-knap, indtil du ser et æggeur-symbol til venstre på skærmen og displayet viser 0:00.
- 2) Tryk på **MODE**, indtil tiden blinker og indstil den nedtællingstid, du har brug for ved hjælp af **hour** og **minute** knapperne.
- 3) Tryk på **MODE**, og tiden holder op med at blinke.
- 4) Tryk på **minute** for at starte nedtællingen og timeglasset vil blinke. Tryk på **minute** for at holde pause og genstart nedtællingen.
- 5) Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at stoppe den.

Annullering af en alarm

For at slette enhver alarm; gå til den alarm, du ønsker og slet ved hjælp af **MODE**-knappen og tryk derefter på **minute** knap for at slette denne alarm.

Ønsker du at slette(RESET) alle indstillinger, tager du batteriet ud i et par minutter.