Du er altid meget velkommen til at kontakte os,
hvis du har synspunkter eller spørgsmål om din Dintido!

www.dintido.com
info@dintido.com
20 56 17 66

DK-02-2017

Brugervejledning

Kom godt i gang

Vær forsigtig når du håndterer din Dintido. Den består af følsom elektronik. Placér den et sted hvor den står sikkert og ikke for varmt - ikke tæt på en radiator eller i direkte solskin.

Skærmen er beskyttet af en plastfilm. Fjern denne inden du tager Dintido i brug.

Tænd

1. Sæt stikket i en tændt stikkontakt. Tryk på knappen på undersiden af Dintidoen, indtil den starter (ca. 5 sekunder).

2. Vent indtil dette billede vises:

3. Vælg sprog ved at trykke på flaget. Dintido er nu klar til brug!

Sluk

Dintidoen kan slukkes helt, hvis du ønsker det. Tryk på tænd/sluk-knappen, indtil den slukker. Dintido gemmer tidsindstillingen i flere uger, selv om den er slukket.

Indstillinger

1. Tryk på det felt du ønsker at ændre, fx. minutter. Feltet bliver nu fremhævet.

2. Efter ca. 10 sekunder kommer to pile kommer til syne. Juster ved hjælp af pilene. Du kan justere ugedag, time, minutter, dato og år.

Godt at vide

- Når Dintido er i brug, skal den altid være tilsluttet en tændt stikkontakt. Hvis den ikke er tilsluttet en tændt stikkontakt, bliver skærmen sort for at spare strøm. Er skærmen er blevet sort, så tryk kort på tænd/sluk-knappen for at starte den.

- Dintido skifter selv mellem sommer- og vintertid, og justerer selv ved skudår.

- Du kan nemt skifte mellem sort og hvid baggrund. Tryk blot et sted på skærmen, hvor der ikke er tekst.

- Dintido indeholder et batteri, og skal ved bortskaffelse sorteres som elektronisk affald.