



Placer skulderpude
stroppen på
skulderbladet for
stabilisering.



Placer del 3 over del 2.



Placer flap 4 på del 2 i
niveau med maven.



Placer forarmen i den
ønskede vinkel, og luk
da flap 5.



Luk albuestøtten flap 6.



6

Der medfølger Velcro
bånd, til at stabilisere
forarmen i den
ønskede position.



7