


Brugsanvisning Merry sengerygstød



Indstilling:

- 1) Fjern madrassen og placér rygstøddet i sengen
- 2) Vælg den ønskede højde
- 3) Læg madrassen tilbage

Kan indstilles i 9 faste indstillinger fra 0-70°

Kan også anvendes til fødderne

Rengøring:

Kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Materiale:

Epoxylakeret stål

Maks. brugervægt: 100 kg.