



## Rejsevækkeur

### Sonic Shaker

#### Beskrivelse

Sonic Shaker er et praktisk rejsevækkeur specielt velegnet til brug uden for hjemmet, da det er kompakt, robust og transportabelt.

#### Anvendelse

Sonic Shaker anvendes til personer med nedsat hørelse. Vækkeuret har indbygget vibrator samt lydsignal. Brugeren vælger selv mellem at blive vækket enten med vibration, lyd eller begge dele. Der er snooze-funktion, lys i displayet, en testknop og en clips til fastgøring. Uret indstilles på enten på 12 eller 24 timer alt efter behov.

### Specifikationer

Lydniveau:	70 dB
Strømforsyning:	2 stk. AAA penlight batterier 1 stk. AA mini penlight batteri
Display:	Pop up display med behageligt lys
Alarm:	Vælg mellem lyd, vibration eller begge dele
Snoozefunktion:	4 min.
Dimensioner:	10 x 10 x 3 cm
Vægt:	Ca. 200 gram med batterier

### Sonic Shaker pakken 890-88-108-00

Sonic Shaker rejsevækkeur

2 stk. AAA penlight batterier

1 stk. AA mini penlight batteri

Rejseetui