


Short Instruction


IMM1045_SI.VER12.2023-01-24



Article no.	Description	Size (mm)
IM8011054	MiniBoard M	W540xL1100
IM8015054	MiniBoard L	W540xL1500
IM8012454	MiniBoard w/head support L	W540xL1240
IM8020054	MiniBoard w/head support XL	W540xL2000

MiniBoard

immedia
by Etac



GB:

Material:

Top side: Nylon
Inner surface: Polypropylene board (removable)
Foam: Polyethylene
Handles: Polyester
Assembling system: Hook & loop.

**Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.**

Washing instructions:

Remove board before washing.
Do not add fabric conditioner.
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:

Ovansida: Nylon
Insida: Polypropen skiva (löstagbar)
Skum: Polyeten
Handtag: Polyester
Fäste: kardborre.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Tvättinstruktioner:

Ta bort skivan före rengöring.
Använd inte sköljmedel.
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

Overside: Nylon
Indre overflate: Polypropylen brett (kan fjernes)
Skum: Polyetylen
Håndtak: Polyester
Fester: Borrelås.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Vaskeinstruks:

Fjern brettet før vasking.
Ikke bruk tøymykner.
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

Overside: Nylon
Inderside: Polypropylen plade (kan tages ud)
Skum: Polyethylen
Håndtag: Polyester
Samling: Velcro.

**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Vaskeinstruktion:

Pladen bør fjernes ved vask.
Anvend ikke skyllemiddel.
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:

Yläpuoli: Nailonia
Sisäpinta: Polypropeenin levy (irrotettavissa)
Vaahto: Polyeteeni
Nostolenkit: Polyesteri
Kokoamisjärjestelmä: Koukku ja silmukka.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

Pesuohjeet:

Irrota levy ennen pesua.
Älä käytä huuhteluinetta.
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään. Tarkista, että ompeleet ja kangas ovat ehjiä.



DE:

Material:

Oberseite: Nylon
Innenfläche: Polypropylenplatte (abnehmbar)
Schaum: Polyäthylen
Griffe: Polyester
Befestigung: Klettverschluss.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Waschanleitung:

Vor der Reinigung ist die Platte abzunehmen.
Keinen Weichspüler verwenden.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:

Bovenzijde: Nylon
Binnenoppervlak: Polypropeen plaat (uitneembaar)
Schuim: Polyetheen
Handvatten: Polyester
Bevestigingssysteem: Haaken Ius.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik nooit een defect product.**

Wasinstructies:

Verwijder de plaat voor het wassen.
Gebruik geen wasverzachter.
Dit product kan worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik. Controleer de naden en de stof op schade.

FR:

Matériaux :

Dessus : Nylon
Surface intérieure : Planche polypropylene (amovible)
Mousse : Polyethylene
Poignées : Polyester
Système d'assemblage : Sangle et boucle.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

Enlevez la planche avant le lavage.
N'utilisez pas d'adoucissant.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Lato superiore: Nylon
Superficie interna: Tavola polipropilenica (rimovibile)
Schiuma: Polietilene
Impugnatura: Poliestere
Sistema di assemblaggio: Gancio e passante.

**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Istruzioni di lavaggio:

Rimuovere la tavola prima del lavaggio.
Non usare ammorbidente.
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato. Controllare che le cuciture e il tessuto non siano danneggiati.

ES:

Materiales:

Parte superior: Nailon
Superficie interior: Tabla polipropileno (extraíble)
Espuma: Polietileno
Asas: Poliéster
Junta: Velcro.

**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de limpieza:

Quite la tabla antes de lavarlo.
No utilizar suavizante.
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustrations



1



2

Check



Etac Immedia A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

UK responsible person:
Etac Ltd, Unit 60
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



MiniBoard

etac[®]
Creating Possibilities