

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS

SKY800



. Kørsel

Kontrol inden start:

1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet)
2. . Sædet kan køres frem og tilbage ved at udløse håndtaget i højre side foran sædet

b. Kørsel:

1. Drej nøglen i tændingslåsen på ON, når du sidder i køretøjet.
2. Tjek hvad D/R knappen står på
3. Sæt den evt. på 15 km/h indtil du kender køretøjet godt.
2. Drej langsomt på gashåndtaget i højre side om i mod dig selv og du køre, hvis du slipper gashåndtaget vil den sænke farten.
3. Højre bremsegreb på styret bremser på forhjulet
4. Venstre bremsegreb bremser på baghjulene, det samme gør fodbremsen som sidder i højre side.
5. Ønsker du at scooteren skal hjælpe med at bremse så skal EBA knappen være slået til, det er en slags bremseforstærker. (herefter vil der ikke skulle trykkes ret meget på bremsegrebene .
5. Når du parkerer så aktiver håndbremsen og tryk beslaget ind for at holde grebet.
6. Drej nøglen til OFF, når du vil stoppet helt og tag nøglen med dig.





VIGTIGT

**D/R KNAPPEN MÅ IKKE TRYKES PÅ
UNDER KØRSLLEN**



Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af hele køretøjet

Rengør ofte køretøjet for snavs, vask med mildt sæbevand og aftør med klud, brug aldrig højtryksrensere.

Opbevar køretøjet tørt og under normale temperaturer.

Det anbefales at køretøjet rustbehandles ved kørsel om vinteren (spørg din forhandler).

Brug og vedligeholdelse af laderen

Ladestik sidder på sædekonsol forrest

Hoved afbryder sidder samme sted

Du må ikke åbne laderen, da der er højspænding. Forsøg ikke selv at reparere laderen.

Laderen må kun bruges til dette køretøj.

Strømforsyningen til laderen skal være 230 V og lavspænding.

Brug ikke laderen, når vejret er meget varmt eller vådt.

Køretøjet skal være slukket, når der lades. Sæt ladestikket i køretøjet, inden du tænder for strømmen. Da laderen indeholder mange beskyttende funktioner, er det ikke nødvendigt at føre opsyn under opladning.

Laderen stopper automatisk opladningen, når batteriet er fuld opladet.

1.Vedligeholdelse af batterier

Batteriet **SKAL** altid oplades efter en længere køretur.

Aflad ikke batteriet for meget. Det bedste er mellem 30-50% og batteriet må ikke aflades mere end 80%.

Hold batteriet væk fra ild, vand, rystelser, kollision og kortslutning. Brug det ikke, hvis temperaturen er over 45°C.

Oplad ikke nye og gamle batterier på samme tid, ej heller batterier fra forskellige producenter eller modeller.

Ved langtidsopbevaring af batterierne skal du sørge for, at batterierne er fuldt opladet og opbevares frostfrit, alle ledninger til batteriet skal være afmonteret.

Afmonter ledninger til batteriet inden vedligeholdelse påbegyndes. Tjek om batteriet er ødelagt, har revner eller anden unormal tilstand og rengør overfladen på batteriet med lunken vand.

NAVN:-----

ADRESSE:-----

POSTNR.:----- BY:-----

TELEFON NR.:----- MOBIL:-----

SKYTEAM:-----

SERIENR.:----- FARVE:-----

KØBSDATO:-----

Alle produkter fra SKYTEAMDANMARK.DK leveres med reklamationsret efter dansk købelov. Du har altså 24 måneders reklamationsret på alle produkter købt hos SKYTEAMDANMARKs. AUT. FORHANDLERE.

DER YDES DOG KUM 6 MDR. GARANTI PÅ BATTERIER.

Hvis produktet skal på værksted skal du som kunde selv indlevere produktet hos din forhandler. Har du ikke mulighed for dette, kan forhandleren komme til dig mod betaling.

SERVICE EFTESYN FØRSTE GANG EFTER 3 MDR.

UDFØRT DATO:-----

SERVICE EFTERSYN SKAL UDFØRES MINDST 1 GANGE OM ÅRET

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----

AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)

UDFØRT DEN-----
AF:FIMA STEMPEL OG UNDERSKRIFT)