

# Fjernbetjeningen

Gør det let at betjene dit tv og din cd-afspiller



FJERNBETJENING

Falck Fjernkontroll virker sammen med de fleste dekodere og kan tilpasses individuelt:

- Har du kun brug for at tænde og slukke for DR?
- Vil du gerne vælge mellem flere kanaler?
- Vil du gerne betjene cd- og dvd-afspilleren via én enkelt fjernbetjening?
- Har du brug for store taster for bedre at kunne se eller ramme rigtigt?
- Vil du gerne betjene tv og digitalboks med samme fjernbetjening?



**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

**Falck 5716 Fjernkontroll**

**Art. nr.: 402080**

### **Muligheder**

Forenkler betjeningen af f.eks. et tv-apparat ved, at der kun vælges ønskede funktioner.

Betjen ét eller flere apparater med samme fjernbetjening.

Fjernbetjeningens 16 taster kan programmeres hver for sig.

Tasterne afmærkes individuelt med tekst, billeder, symboler eller taktile mærker, som gør de enkelte funktioner lettere at forstå og se.

Fjernbetjeningen kopierer de signaler, du vil have fra den originale fjernbetjening.

Det er let at lægge de funktioner ind, du selv ønsker.

Store taster med indbygget fingerguide gør det let at ramme rigtigt.

Kræver kun let trykkraft.

Den almindelige fjernbetjening kan stadig bruges af andre personer i huset.

Klistermærker med de mest almindelige tv-logoer og blanke etiketter til personlig tilpasning medfølger.

### **Tilbehør**

Universal Monteringsarm med hjul til fiksering

Art. nr.: 402952

Monteringsplade til Big Red

Art. nr.: 402915

Boardmaker 6-program til udarbejdelse af symboler

Art. nr.: 750801

### **Tekniske data**

Vægt: 850 g m. batteri

Mål: 24,5 x 16 x 4,5 cm

Farve: sort

Trykkraft: ca. 80 g

Batteri: 9V alkalisk batteri

Taster: 16 stk.

Taststørrelse: 4 x 3 cm

IR-modtager: Indbygget

IR-sender: Indbygget

Programmeringskontakt: Indbygget

Akustisk og auditiv tilbagemelding ved tryk på tasterne

