

Quick Start Guide

Safecall GPS enhed type SL27



- 1 GPS enheden SL27 kan vise tidspunkt som et almindeligt armbåndsur. Tiden vises på en skærm som er indbygget i enheden. Skærmen er ikke tændt hele tiden af hensyn til batterilevetiden, men tændes enten så snart der trykkes på knappen SOS kortvarigt.

SL27 modellen tænder automatisk når den sættes til opladning

BEMÆRK: Det er derfor IKKE nødvendigt at tænde GPS enheden efter opladning.

Starttast
(tænd/sluk-tast)



- 3 For at tænde SL27 uret, holdes SOS knappen nede i kortvarigt. Skærmen lyser op og der vises et symbol på skærmen. Efter nogle sekunder kommer klokkeslettet frem. Herefter er uret klar til brug.

- 4 Ved at holde SOS knappen nede aktiveres SOS funktionen. I Safecall systemet, defineres hvem der skal have alarm ved tryk på knappen. Hvis funktionen er konfigureret af din administrator har du også adgang til at ringe op til uret og tale med personen.

- 2 Remmen på SL27 kan udskiftes. Der findes et stort antal farver og materiale. Størrelsen på remmen er standard og er 20mm.



- 5 Opladning foretages med det medfølgende magnetiske kabel. Hold blot kablet hen til punkterne på uret, så finder det selv på plads. En opladning tager 1-2 timer afhængig af hvor lidt strøm der er tilbage på uret. Opladnings % vises på skærmen hvis man fjerner uret og lægger det tilbage igen. Det er normalt at uret bliver varmt under opladning.


Quick Start Guide

Safecall GPS lokaliseringssystem




- 1 Download vores APP, hvor du normalt finder APPS. APP hedder "Safecall" eller undertiden "Safeloc"

- 2 Ved installationen vælger du dit hjemland.




- 3 Brugernavn og adgangskode leveres med GPS-enheten.



- 4 Så snart du logger ind, kan du se de GPS-enheder, du har adgang til. Enheden kan placeres med "kort" ikonet helt til højre. Hvis der er givet adgang til opringning af enheden, kan dette gøres ved hjælp af "Telefon symbolet".



- 5 Hvis du vil ændre kortvisningen til satellit-gøres det ved at klikke på toppen til højre



- 6 Det er muligt at se sin egen nuværende GPS-position ved at klikke på "min position" øverst til højre.

