


# Instrumentbordets funktioner



**Inden** du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

## Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.  
Sluk ved at dreje mod uret.

## Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys.

## Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.