

# Symbliss

Bad



## Primært betjeningspanel



## Sidebetjeningspaneler



Knappen Bruse



Knappen Fyld



Låseknop  
Blåt lys = Funktionslås aktiveret



Temperaturknapper



Knapper til hævnin g eller  
sænkning af badekarret

## Valgfrie funktioner (knappen findes kun på panelet, når funktionen er relevant)



Knappen Desinfektion  
Gult lys = Desinfektion aktiveret



Knapper til  
vandgennemstrømning



Knap til Hydromassage eller Hydrosound



Intensitetsknapper  
til Hydromassage  
eller Hydrosound



Knappen Musik



Knapper til musiklydstyrke



Knappen Undervandslys



Knappen Ambientebelysning