


TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK



Udstigningshjælp	929683	Udstigningshjælp m/5 el-funktioner
		Håndboks til el-kip, el-ryg, el-bremse og 300 mm el-hejs
	929684	Udstigningshjælp m/5 el-funktioner
		Håndboks til el-kip, el-ryg, el-bremse og 200 mm el-hejs

Udstigningshjælp er kun mulig på en stol uden rotation

EI-styring 	929665	EI-styring m/håndboks f/200 mm aktuator
	929666	EI-styring m/håndboks f/300 mm aktuator


EI-styring bruges på stole med håndboks og med to, tre eller fire el-funktioner

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p>EI-lift</p> 	<p>929054 EI-lift, funktion Soft Touch Hs/Vs front under sæde</p> <p>929055 EI-lift, funktion i håndboks</p>
<p>EI-kip</p> 	<p>929669 EI-kip m/el-styring f/montage i armlæn</p> <p>929670 EI-kip m/el-styring f/montage under sæde</p> <p>929671 EI-kip f/håndboks u/el-styring</p>

EI-kip er kun mulig på en stol uden rotation

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p>EI-ryg</p> 	<p>929672 EI-ryg m/el-styring f/montage i armlæn</p> <p>929673 EI-ryg m/el-styring f/montage under sæde</p> <p>929674 EI-ryg f/håndboks u/el-styring</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI-ryg er kun mulig på en stol uden rotation


<p>EI-bremse</p> 	<p>929675 EI-bremse m/el-styring f/montage i armlæn</p> <p>929676 EI-bremse f/håndboks u/el-styring</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EI-bremse er kun mulig på en stol uden rotation

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


Elektrisk fremdrift 	929339	Elektrisk fremdrift - udgår d. 01-03-2026
	929760	Elektrisk fremdrift Ver 2 - sælges fra d. 01-03-2026

Kun på en stol uden rotation, ikke samtidig med Benstøtte type E-eleverbar og kun mulig med Benstøtte type E i enten højre eller venstre side


Sæde 	771177920693	Sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	773217920693	Sæde Active XS (B:40xD:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	773227920693	Sæde Active S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	773237920693	Sæde Active M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	773247920693	Sæde Active L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå


Sæde 	774227959693	Sæde Contour S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	774237959693	Sæde Contour M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
	774247959693	Sæde Contour L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Sæde</p> 	<p>929364 Sæde artrodese S (B:40xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>929369 Sæde artrodese L (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artrodese sæder kan ikke kombineres med: fodstøtte type S og E, benstøtter, amputationsstøtte, lårstyr





<p>Plansæde</p> 	<p>771407911052 Plansæde S (B:40xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771417911052 Plansæde M (B:45xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771427911052 Plansæde L (B:50xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Sædeovertræk</p> 	<p>46T1117521 Overtræk til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Velour sort</p> <p>46T1321521 Overtræk til sæde Active (B:40xD:40 cm), Velour sort</p> <p>46T1322521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:44xD:44 cm), Velour sort</p> <p>46T1323521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:47xD:47 cm), Velour sort</p> <p>46T1324521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:50xD:50 cm), Velour sort</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Sædeovertræk inkontinens</p> 	<p>46T4117571 Overtræk inkontinens til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4321571 Overtræk inkontinens til sæde Active (B:40xD:40 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4322571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 44xD:44 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4323571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 47xD:47 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4324571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 50xD:50 cm), Inkonti frotte sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08A15120693 Ryg Active XS (B:38xH:22 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A25120693 Ryg Active S (B:38xH:30 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08A35120693 Ryg Active M (B:40xH:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A45120693 Ryg Active L/XL (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A55120693 Ryg Active L/XL m/oppustelig lændepude (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08255111693 Support L ryg (B:43xH:46 cm- indiv. 28 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08335158693 Support L ryg m/oppustelig lændepude (B:43xH:46 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Ryg</p> 	<p>08B25122693 Ryg Contour S (B:36xH:38 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08B35122693 Ryg Contour M (B:39xH:43 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08B45122693 Ryg Contour L/XL (B:41xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08U27612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U37612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08U47612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U57612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08U67612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U77612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Ryg</p>	<p>08V15160693 Planryg m/hook velcro (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929711 Rygbøjle 21 cm m/monteringskit</p> <p>Bruges på ryggene Active XS/S</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929393 Rygbøjle 27 cm m/monteringskit</p> <p>Bruges på ryggene Active M/L/XL, Contour og Support L</p> <p>929394 Rygbøjle m/vinkel 27 cm m/monteringskit</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929071 Rygbøjle ALB m/monteringskit</p> <p>Bruges på ALB ryg</p>





TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Armlæn</p> 	<p>1026404003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1026431003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116404003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116431003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026405003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116405003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026460003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116460003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026558167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Hemiplegiarmlæns pude 13x44 cm</p> <p>1116558167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Hemiplegiarmlæns pude 13x44 cm</p>




TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Armlæn</p> 	<p>1026426167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1026429167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116426167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116429167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026428167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116428167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026704003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1026731003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116704003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116731003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p>
<p>Armlæn</p> 	<p>1026705003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116705003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Armlæn</p> 	<p>1026760003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116760003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p>
<p>Bremsestang</p> 	<p>929023 Bremsestang 39 cm</p>
<p>Bremsestang</p> 	<p>929024 Bremsestang indstillelig 44-62 cm</p>
<p>Bremsestang</p> 	<p>929025 Bremsestang indstillelig 44-62 cm m/T-bremsegreb</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Hjulsæt</p> 	<p>929006 Hjulsæt m/2 x bremsehjul</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>929007 Hjulsæt m/4 x bremsehjul</p>
<p>Bremsekit</p> 	<p>928757 Bremsekit f/4 x bremse inkl. 2 stk. bremsehjul</p> <p>Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Hjulsæt



928736

Hjulsæt m/4 x letløbende hjul (2 hjul med bremse)

Letløbende hjul kræver speciel montage og kan ikke kombineres med alt tilbehør

Antitipbøjle



929121

Antitipbøjle, komplet med beslag og skruer

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Antitiphjul



- | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 929151 | Antitiphjul, 2 stk. foran, komplet med beslag og skruer |
| 929152 | Antitiphjul, 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer |
| 929153 | Antitiphjul, 2 stk. foran og 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer |


Antitiphjul kan ikke monteres samtidig med Fodstøtte enkel Hs+Vs eller letløbende hjul

Fodstøtte




- | | |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 928731 | Fodstøtte opklappelig, f/letløbshjul, komplet m/ben kort model |
| 928732 | Fodstøtte opklappelig, komplet m/ben lang model |

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Fodstøtte</p> 	<p>928740 Fodstøtte enkel Hs+Vs m/montagekit</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Fodstøtte enkel Hs+Vs kan ikke monteres samtidig med 4xbremsehjul eller antitiphjul

<p>Fodstøtte</p> 	<p>929347 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>929348 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p> <p>929349 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>929350 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fodstøtte type S er kun mulig på en stol uden rotation og kan ikke monteres på en stol med artrodese sæde

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Amputationsstøtte



929353

Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el

929354

Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el

Amputationsstøtter kan ikke monteres på en stol med artrodese sæde

Benstøtte



929357


Benstøtte type E, Hs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el

929358


Benstøtte type E, Vs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el

Benstøtte type E er kun mulig på en stol uden rotation

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p>Benstøtte</p> 	<p>929361 Benstøtte type E-eleverbar, Hs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929362 Benstøtte type E-eleverbar, Vs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er kun muligt på en stol uden rotation, kun i enten højre eller venstre side, ikke på artrodese sæde og kan ikke kombineres med andre fodstøtter


<p>Nakkestøtte</p> 	<p>413103167 Nakkestøtte m/ES pude (B:25xH:12 cm), sort læder</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK




<p>Nakkestøtte</p> 	<p>413105391 Nakkestøtte m/SW pude (B:26xH:13 cm), sort læder</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

<p>Nakkestøtte</p> 	<p>4131E1591 Nakkestøtte m/fleksibel small pude (H:8 cm), sort læder</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Hoftesele</p> 	<p>929010 Hoftesele, Y-sele str. Small 2,5x127 cm m/monteringskit</p> <p>929011 Hoftesele, Y-sele str. Medium 4x140 cm m/monteringskit</p> <p>929012 Hoftesele, Y-sele str. Large 4x175 cm m/monteringskit</p>
<p>Hoftesele</p> 	<p>929013 Hoftesele, Pelvi str. XSmall 2,5x120 cm m/monteringskit</p> <p>929014 Hoftesele, Pelvi str. Small 4x200 cm m/monteringskit</p> <p>929015 Hoftesele, Pelvi str. Medium 4x205 cm m/monteringskit</p> <p>929016 Hoftesele, Pelvi str. Large 4x205 cm m/monteringskit</p>
<p>Brystsele</p> 	<p>929017 Brystsele, H-sele Sternum str. Small l:120 cm m/monteringskit</p> <p>929018 Brystsele, H-sele Sternum str. Medium l:135 cm m/monteringskit</p> <p>929019 Brystsele, H-sele Sternum str. Large l:153 cm m/monteringskit</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Lårstyr/Hoftestyr, stænger 12,5 cm



- | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 58056052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:11xH:6,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai |
| 58057052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:25xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai |
| 58058052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:19xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai |

På artrodese sæderne kan der kun monteres hoftestyr


Kropsstøtter, stænger 19,5 cm




- | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 929020 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929021 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929022 | Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |


Kropsstøtter med 19,5 cm stænger bruges på ryggene Active M og L/XL, Contour S, M og L/XL

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK




<p>Kropsstøtter, stænger 22,5 cm</p> 	<p>929046 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p> <p>929047 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p> <p>929048 Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kropsstøtter med 22,5 cm stænger bruges på ryggen Support L

<p>Monteringskit til kropsstøtter</p> 	<p>101001 Monteringskit sæt - til kropsstøtte, længde 150 mm</p> <p>101080 Monteringskit f/en side - til kropsstøtte, længde 150 mm</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>Monteringskit til kropsstøtter</p> 	<p>928405 Monteringskile f/kropsstøtte, 1 stk</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Skubbebøjle</p> 	<p>929345 Skubbebøjle indstillelig, komplet inkl. fæste</p>
<p>Håndboks</p> 	<p>929696 Håndboks til 1 el-funktion m/ jackbøsning</p>
<p>Holder til håndboks</p> 	<p>929757 Nedklappelig holder f/armlæn Hs f/håndboks m/1 eller 5 el-funktioner 929758 Nedklappelig holder f/armlæn Vs f/håndboks m/1 eller 5 el-funktioner</p>

Kan ikke monteres på samme armlæn som elektrisk fremdrift

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Batterier</p>	<p>929762 Batterier, 2 stk., 12V 2,3 Ah, LiFePO4 - sælges fra d. 1-3-2026</p>
<p>Aktuator</p> 	<p>929333 Aktuator JS36 200 mm</p> <p>929334 Aktuator JS36 300 mm</p>