

Reservedele - BACH 27



Sidespejle

Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Pris		Pris inkl. moms	Order
				Stk.	ex. moms		
1	ZL03207004001L	Sidespejl venstre til BACH Kabinescooter G3 + G4	Left rearview mirror	1	kr 316,00	kr 395,00	
2	ZL03207004001R	Sidespejl højre til BACH Kabinescooter G3 + G4	Right rearview mirror	1	kr 316,00	kr 395,00	
3	ZL03208013001	Gummiplade til sidespejl BACH kabinescooter G4	A rubber pad	1	kr 20,00	kr 25,00	



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere


Reservedele til dashboard						
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
1	ZL03203102006	Instrumentbord øverst Bach Kabinescooter G4	Dashboard PP (upper)	1	kr 340,00	kr 425,00
2	ZL03203102009	Nederste tilslutning af instrumentbord Bach Kabinescooter G4	Substage connection of instrument	1	kr 388,00	kr 485,00
3	ZL03203102007	Dæksel ved stelnr Bach Kabinescooter G4	Number cap.	1	kr 8,00	kr 10,00
7	ZL03202007000	Display til Bach kabinescooter G4	5" instrument	1	kr 1.560,00	kr 1.950,00
8	ZL03203101119B-00	Instrumentdæksel Bach Kabinescooter G4	Instrument decoration cowl	1	kr 134,40	kr 168,00
13	ZL03202012000	Radio Bach Kabinescooter G4	Radio	1	kr 260,00	kr 325,00
16	ZL03202010006	Kold-/Varmluft kontakt Bach Kabinescooter G4	Cold and warm wind switch	1	kr 108,00	kr 135,00
17	ZL03203102016A	Bundskjold indvendig til Bach Kabinescooter - G4	The front of the pedals	1	kr 260,00	kr 325,00
18	ZL03203102017	Inderste pedal beslag Bach Kabinescooter G4	The rear of the pedals	1	kr 260,00	kr 325,00
19	ZL03203102018A	Håndbremse dæksel Bach Kabinescooter G4	Handbrake cover	1	kr 8,00	kr 10,00



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere

Glas						
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
1	ZL03203102002	Frontskjold glasbeslag Bach Kabinescooter G4	Front shield glass support PP	1	kr 52,00	kr 65,00
2	ZL03203102010L	Indvendig sidepanel venstre Bach Kabinescooter G4	& left front triangular plate	1	kr 240,00	kr 300,00
3	ZL03203102010R	Indvendig sidepanel højre Bach Kabinescooter G4	& right front triangular plate	1	kr 240,00	kr 300,00
4	ZL03208010001F	Gummiliste til sidepanel Bach Kabinescooter G4	Rubber strips around the front side	1	kr 68,00	kr 85,00
5	ZL03202014003	Stereo højttaler Bach Kabinescooter G4	A stereo speaker	1	kr 41,60	kr 52,00
6	ZL03203102011	Højttalerdæksel Bach Kabinescooter G4	Horn cover	1	kr 20,00	kr 25,00
7	ZL03203101117LA-00	Venstre indvendig dørbeklædning Bach Kabinescooter G4	& left triangle inner door decoration	1	kr 160,00	kr 200,00
8	ZL03203101117RA-00	Højre indvendig dørbeklædning Bach Kabinescooter G4	& right triangle inner door decoration	1	kr 160,00	kr 200,00
9	ZL03203101110LA-00	Venstre sidepanel til Bach Kabinescooter G4	& left front trigonal exterior plate	1	kr 916,00	kr 1.145,00
10	ZL03203101110RA-00	Højre sidepanel til Bach Kabinescooter G4	& right front triangulation	1	kr 916,00	kr 1.145,00
11	ZL03205001003L	Venstre sidepanels vindue Bach Kabinescooter G4	Jindou left front triangular glass	1	kr 372,00	kr 465,00
12	ZL03205001003R	Højre sidepanels vindue Bach Kabinescooter G4	Jindou right front triangular glass	1	kr 372,00	kr 465,00
13	ZL03208005001F	Forreste siderude gummiliste Bach Kabinescooter G3 + G4	Front triangular glass-rubber strip	1	kr 28,00	kr 35,00



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reserve dele - BACH kabinescootere


Reserve dele til inderdøre							
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL03203102012L	Venstre inderdørs skjold Bach Kabinescooter G4	& left inner door guard	1	kr 364,00	kr 455,00	
2	ZL03203102012R	Højre inderdørs skjold Bach Kabinescooter G4	& right inner door guard	1	kr 364,00	kr 455,00	
3	ZL03203102013L	Beklædning over lås venstre Bach Kabinescooter G4	& left lock cover	1	kr 56,00	kr 70,00	
4	ZL03203102013R	Beklædning over lås højre Bach Kabinescooter G4	& right lock cover	1	kr 56,00	kr 70,00	
5	ZL03203102014L	Venstre kortlomme Bach Kabinescooter G4	& left map bags	1	kr 112,00	kr 140,00	
6	ZL03203102014R	Højre kortlomme Bach Kabinescooter G4	& right map bags	1	kr 112,00	kr 140,00	
7	ZL03203102015L	Venstre kortlomme beslag Bach Kabinescooter G4	& left map bag cover	1	kr 112,00	kr 140,00	
8	ZL03203102015R	Højre kortlomme beslag Bach Kabinescooter G4	& right map bag cover	1	kr 112,00	kr 140,00	
9	ZL03203101116LA-00	Venstre Indvendig dør panel til Bach kabinescooter - G4	& left inner door trim bar	1	kr 160,00	kr 200,00	
10	ZL03203101116RA-00	Højre Indvendig dør panel til Bach kabinescooter - G4	& right inner door trim bar	1	kr 160,00	kr 200,00	
11	ZL03204007002L	Dørhåndtag indvendig venstre Bach Kabinescooter G4	Jindou, door lock, left-hander	1	kr 63,96	kr 79,95	
12	ZL03204007002R	Dørhåndtag indvendig højre Bach Kabinescooter G4	Jindou, lock in the door, right hand	1	kr 63,96	kr 79,95	
13	ZL03204015003	Rudekontakt til siderude Bach Kabinescooter G4	Warwolf electric lift switch	1	kr 68,00	kr 85,00	
14	ZL03203101118LA-00	Arm panel venstre Bach Kabinescooter G4	& left handle panel	1	kr 112,00	kr 140,00	
15	ZL03203101118RA-00	Arm panel højre Bach Kabinescooter G4	& right handle panel	1	kr 112,00	kr 140,00	
16	ZL03203101111LA-00	Venstre sidedør til Bach Kabinescooter G4	& left outer door guard	1	kr 1.200,00	kr 1.500,00	
17	ZL03203101111RA-00	Højre sidedør til Bach Kabinescooter G4	& right outer door guard	1	kr 1.200,00	kr 1.500,00	
18	ZL03204007001L	Udvendige dørhåndtag venstre til Bach kabinescooter G4	Left outer door handle	1	kr 236,00	kr 295,00	
19	ZL03204007001R	Udvendige dørhåndtag højre til Bach kabinescooter G4	Right outer door grip	1	kr 236,00	kr 295,00	
20	ZL03204014001LA	Dørhængsel venstre til Bach kabinescooter	Jindou's left door hinge assembly	1	kr 199,20	kr 249,00	
21	ZL03204014001RA	Dørhængsel højre til Bach kabinescooter	Jindou right door closure component	1	kr 199,20	kr 249,00	
22	ZL03207001001	Strop til dørstop std Bach kabinescooter G3 + G4	Jindou side door pull belt	1	kr 76,00	kr 95,00	
23	ZL03205001004L	Venstre siderude forrest Bach Kabinescooter G4	Jindou left door and window lift glass	1	kr 260,00	kr 325,00	
24	ZL03205001004R	Højre siderude forrest Bach Kabinescooter G4	Jindou right door and window lift glass	1	kr 260,00	kr 325,00	
25	ZL03208002001	Gummiliste til siderude Bach kabinescooter G3 + G4	Windows, glass, rubber bars	1	kr 160,00	kr 200,00	
26	ZL03208003001	Skrabeliste udvendig til siderude Bach Kabinescooter G3 + G4	Glass shears outside the window	1	kr 56,00	kr 70,00	
27	ZL03208003002	Skrabeliste indvendig til vindue Bach Kabinescooter G3 + G4	Jindou, glass shears in the window	1	kr 56,00	kr 70,00	
28	ZL03205001005L	Bagerste siderude venstre Bach kabinescooter G3 + G4	Jindou left back triangular glass	1	kr 410,40	kr 513,00	
29	ZL03205001005R	Bagerste siderude højre Bach kabinescooter G3 + G4	Jindou right back triangular glass	1	kr 410,40	kr 513,00	
	ZL03208005001B-L	Gummiliste til venstre bagerste siderude Bach Kabinescooter G4	Jindou's rear triangular glass rubber s... left	1	kr 56,00	kr 70,00	
30	ZL03208005001B-R	Gummiliste til højre bagerste siderude Bach Kabinescooter G4	Jindou's rear triangular glass rubber s... right	1	kr 56,00	kr 70,00	
31	ZL03208001001	Ydre gummiliste omkring dørene Bach Kabinescooter G4	Rubber strips around the doors and windows of Jindou	1	kr 166,40	kr 208,00	

Reservedele - BACH kabinescootere



Reservedele - BACH kabinescootere

Reservedele til låse						
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
1	ZL03202013002	Låsesæt Bach Kabinescooter G4	Electric locks and side locks	1	kr 556,00	kr 695,00
2	ZL03202013001L	Venstre Dørlås Bach Kabinescooter G4	Left lock board	1	kr 132,00	kr 165,00
3	ZL03202013001R	Højre Dørlås Bach Kabinescooter G4	Right lock board	1	kr 132,00	kr 165,00
4	ZL03201003001L	Venstre dør skelet Bach kabinescooter G4	Small left, door	1	kr 691,20	kr 864,00
5	ZL03201003001R	Højre dør skelet Bach kabinescooter G4	Small right, door	1	kr 691,20	kr 864,00
6	ZL03204015001L	Elektrisk rudehejs venstre Bach Delux26 G4	Warwolf left electric elevator	1	kr 551,60	kr 689,50
7	ZL03204015001R	Elektrisk rudehejs højre Bach Delux26 G4	Warwolf right electric lift	1	kr 551,60	kr 689,50
8	ZL03204015005	Ledningsnet til elektrisk rudehejs Bach Kabinescooter G4	Elevator connection	1	kr 39,96	kr 49,95
9	ZL03202003007L	Ledningsnet venstre dør til Bach Kabinescooter G4	Central control left main door connection	1	kr 223,20	kr 279,00
10	ZL03202008000	Fjernbetjening til centrallås Bach Kabinescooter G4	Control box / remote control	1	kr 860,00	kr 1.075,00
11	ZL03204019001	Trækstænger til låsesæt sidedør Bach Kabinescooter G4	Warwolf pull bar, standard piece	1	kr 52,00	kr 65,00



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reserve dele - BACH kabinescootere

Reserve dele til den bagerste del

Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL03203102025	Øverste kofanger panel til Bach Kabinescooter G4	Warwolf rear guard	1	kr 302,40	kr 378,00	
2	ZL03203102026	Nederste kofanger panel til Bach Kabinescooter G4	Warwolf rear guard decoration	1	kr 123,20	kr 154,00	
3	ZL03207002001	Refleks til bagskærm Bach Kabinescooter G4	Square reflector	1	kr 28,00	kr 35,00	
5	ZL03203101115LA-00	Venstre bagskærm Bach Kabinescooter G4	Left back plate	1	kr 440,00	kr 550,00	
6	ZL03203101115RA-00	Højre bagskærm Bach Kabinescooter G4	Right back plate	1	kr 440,00	kr 550,00	
7	ZL03203103102L	Venstre baglygte Bach Kabinescooter G4	Jindou left taillight assembly	1	kr 636,00	kr 795,00	
8	ZL03203103102R	Højre baglygte Bach Kabinescooter G4	Jindou right taillight assembly	1	kr 636,00	kr 795,00	
9	ZL03203103103L	Venstre baklygte til Bach Kabinescooter G4	Warwolf left rear rewind light assembly	1	kr 156,00	kr 195,00	
10	ZL03203103103R	Højre baklygte til Bach Kabinescooter G4	Warwolf right back headlight assembly	1	kr 156,00	kr 195,00	
11	ZL03203103105	Nummerplade lygte Bach Kabinescooter G4	Battle wolf headlight assembly	1	kr 95,20	kr 119,00	
12	ZL03203101112A-00	Tagplade til Bach Kabinescooter G4	Warwolf top guard	1	kr 1.200,00	kr 1.500,00	
13	ZL03203101113A-00	Bag cover til Bach Kabinescooter G4	Warwolf rear guard	1	kr 1.200,00	kr 1.500,00	
14	ZL03203103104	Stoplygte/bremselys Bach Kabinescooter G4	Warwolf hight brake light assembly	1	kr 160,00	kr 200,00	
15	ZL03203102027	Adapterplade til ladestik Bach Kabinescooter G4	Charger mount	1	kr 132,00	kr 165,00	
16	ZL03203102028	Lås til opladningsdæksel Bach Kabinescooter G4	Red bean charging clasp	1	kr 30,40	kr 38,00	
17	ZL03203101114A-00	Ladedæksel til Bach Kabinescooter G3 + G4	Warwolf charger cover board	1	kr 67,20	kr 84,00	
18	ZL03205001002	Soltagsglas Bach Kabinescooter G4	Warwolf skylight glass	1	kr 440,00	kr 550,00	
19	ZL03208006001	Gummiliste til soltag Bach Kabinescooter G4	Warwolf skylight, glass, rubber strips	1	kr 160,00	kr 200,00	
20	ZL03205001006B	Bagrudeglas Bach Kabinescooter G4	Warwolf windshield	1	kr 440,00	kr 550,00	
21	ZL03208007003B	Gummiliste til bagrude Bach Kabinescooter G4	Warwolf behind glass and rubber bars	1	kr 184,00	kr 230,00	
22	ZL03204014006	Hængsel til soltag BACH Kabinescooter G4	Warwolf rear windshield hinge	1	kr 60,00	kr 75,00	
23	ZL03204014004	Hængsel til bagrude Bach Kabinescooter G4	Jindou skylight glass hinge assembly	1	kr 39,20	kr 49,00	
24	ZL03204014002	Håndtag til soltag og bagrude Bach Kabinescooter G4	Jindou sunroof switch	1	kr 79,96	kr 99,95	
25	ZL03204014005	Skruesæt til montering af soltag Bach Kabinescooter G4	Jindou installation buckle	4	kr 16,00	kr 20,00	

Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere



Reserve dele - BACH kabinescootere

Reserve dele til interiør							
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL03203102019	Sæde konsol dæksel plastik Bach Kabinescooter G4	Warwolf front seat support	1	kr 108,00	kr 135,00	
2	ZL03203102020	Bagsæde støtte Bach Kabinescooter G4	Warwolf rear seat support	1	kr 212,00	kr 265,00	
3	ZL03203102021	Bagsæde beslag Bach Kabinescooter G4	Warwolf rear seat cover	1	kr 80,00	kr 100,00	
4	ZL03203102022	Dæksel ved hovedsikring Bach Kabinescooter G4	Warwolf, air switch, small cap	1	kr 52,00	kr 65,00	
5	ZL03203102023	Bagerste indvendig plastikskjold Bach Kabinescooter G4	Battle wolf rear guard board	1	kr 239,20	kr 299,00	
7	ZL03204023001	Indre loft Bach Kabinescooter G4	Warwolf ceiling	1	kr 520,00	kr 650,00	
8	ZL03203102030F	Tagbjælke beklædning front Bach Kabinescooter G4	Roof girder hood	1	kr 104,00	kr 130,00	
9	ZL03203102030B	Tagbjælke beklædning bag Bach Kabinescooter G4	Ceiling beam rear cover	1	kr 88,00	kr 110,00	
10	ZL03203102029LA	Stænkskærm venstre baghjul Bach Kabinescooter G4	Jindou left rear wheel mud board	1	kr 400,00	kr 500,00	
11	ZL03203102029RA	Stænkskærm højre baghjul Bach Kabinescooter G4	Jindou right rear wheel mud board	1	kr 400,00	kr 500,00	
12	ZL03204009001	Forsæde med nakkestøtte sort Bach Kabinescooter G4	Seat assembly with headrest	1	kr 2.720,00	kr 3.400,00	
13	ZL03204009002	Bagsæde til Bach Kabinescooter G4	Warwolf seat pad	1	kr 583,20	kr 729,00	
14	ZL03204009003	Bagerste sædepude Bach Kabinescooter G4	Jindou back	1	kr 216,00	kr 270,00	
15	ZL03205001001F	Forrude til Bach Kabinescooter G3 + G4	Jindou front windshield	1	kr 1.512,00	kr 1.890,00	
16	ZL03208007001F	Gummiliste til forrude Bach Kabinescooter G4	Warwolf front windshield rubber pieces	1	kr 63,20	kr 79,00	
17	ZL03208007002	Gummiliste øverst til forrude Bach Kabinescooter G4	Jindou, glass rubber bar in the front	1	kr 63,20	kr 79,00	
18	ZL03208003003	Gummistykke til forrude Bach Kabinescooter G4	Jindou, glass shears in the front	1	kr 52,00	kr 65,00	
19	ZL03202005001	Viskerarm Bach Kabinescooter G4	Golden bean brush bar	1	kr 79,96	kr 99,95	
20	ZL03202005005	Vinduesvisker motor gummi cover Bach Kabinescooter G4	Jindou wiper motor rubber sleeve	1	kr 31,60	kr 39,50	
21	ZL03202005002	Viskerblad til vinduesvisker Bach Kabinescooter G4	Wipers	1	kr 103,20	kr 129,00	

Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.


Reservedele - BACH kabinescootere



Reserve dele - BACH kabinescootere

Reserve dele i jern

Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
2	ZL03201002001L	Dør ramme venstre Bach Kabinescooter G4	Warwolf door frame left	1	kr 2.071,20	kr 2.589,00	
3	ZL03201002001R	Dør ramme højre Bach Kabinescooter G4	Warwolf door frame, right	1	kr 2.071,20	kr 2.589,00	
5	ZL03201004001	Forrude beslag Bach Kabinescooter G4	Jindou windscreen bracket	1	kr 252,00	kr 315,00	
6	ZL03201006001F	Fordør rammebeslag Bach Kabinescooter G4	Warwolf door frame front bracket	1	kr 320,00	kr 400,00	
7	ZL03201006001B	Bagdør rammebeslag Bach Kabinescooter G4	Warwolf door frame rear bracket	1	kr 320,00	kr 400,00	
8	ZL03201007001	Ryglæn skelet Bach Kabinescooter G4	Warwolf backrest bracket	1	kr 520,00	kr 650,00	
9	ZL03201009001F	Batteri beslag for batterikasse under føresæde G4	Jindou, before the battery strip	1	kr 100,00	kr 125,00	
10	ZL03201009001B	Batteriholder til bagerste batteri kasse Bach kabinescooter G4	Battery bar after Warwolf	1	kr 84,00	kr 105,00	
11	ZL03201008001	Dørkrog Bach Kabinescooter G4	Warwolf, lock lock, lock post	1	kr 16,00	kr 20,00	
12	ZL03201030001	Sæde konsol til Bach Kabinescooter	Jindou front seat bracket	1	kr 236,00	kr 295,00	
15	ZL03204010001	Baghjulsophæng G4	Rear corbel	1	kr 316,00	kr 395,00	
16	ZL03204011001	Krængningsstabilisator G4	Balance bar	1	kr 140,00	kr 175,00	
17	ZL03204003001	Støddæmper bagerst til Bach Kabinescooter G4	Rear shock absorber	1	kr 520,00	kr 650,00	
19	ZL03201016001	Controler fix plade G4	Controller fixed plate	1	kr 548,00	kr 685,00	



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere

Elektriske komponenter							
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL03202001001	Motor 60V 1200W Bach Kabinescooter G4	Electric motor	1	kr 1.596,00	kr 1.995,00	
2	ZL03202005000	Viskermotor Bach Kabinescooter G4	Jindou wiper motor	1	kr 396,00	kr 495,00	
3	ZL03202006002	Converter 60v to 12v 10ah - Bach Kabinescooter G4	Converter	1	kr 316,00	kr 395,00	
4	ZL03202014002	Baksignal horn Bach Kabinescooter G4	A reversing horn	1	kr 64,00	kr 80,00	
5	ZL03202006007	Converter DC-DC 48-72V til 12V 30A	New converter one for all	1			
7	ZL03202003001	Varmelegeme Bach Kabinescooter G4	Blowblower host	1	kr 1.040,00	kr 1.300,00	
8	ZL03202003002	Omformer varmelegeme Bach Kabinescooter G4	Blowfan controller	1	kr 416,00	kr 520,00	
9	ZL03202003003	Varmeslange til Bach Kabinescooter G4	Shrinkage tube	1	kr 68,00	kr 85,00	
10	190165	Spændebånd 38-50mm	Fixing tube	1	kr 15,80	kr 19,75	
11	ZL03202003005	Blæser tilslutning Bach Kabinescooter G4	Juindou fan connector	1	kr 31,20	kr 39,00	
12	ZL03208009002	Bagdæk 125/65-12 til Bach kabinescooter G4	Rear tyre	1	kr 680,00	kr 850,00	
13	ZL03202019001	Ledningsnet til BACH 3 hjulet kabinescooter G4	Warwolf cable main line	1	kr 1.356,00	kr 1.695,00	
14	ZL03202020005	Bremselys forlænger ledning G4	Warwolf high brake light connection line	1	kr 31,20	kr 39,00	
15	ZL03204013001	12V Strømuttag Bach Kabinescooter G4	Battle wolf cigarettes	1	kr 80,00	kr 100,00	
16	ZL03202014001	Horn Bach Kabinescooter G4	Horn	1	kr 40,00	kr 50,00	
17	ZL03204012001	Baghjuls fælg til Bach kabinescooter G4	12-inch rear wheel	1	kr 1.036,00	kr 1.295,00	
18	ZL03202003006L	Venstre varmluftudløb Bach Kabinescooter G4	Ventilator vent, left	1	kr 224,00	kr 280,00	
19	ZL03202003006R	Højre varmluftudløb Bach Kabinescooter G4	Ventilator outlet, right	1	kr 224,00	kr 280,00	
20	ZL03202010001	Højre styregreb Bach Kabinescooter G4	Power outage switch	1	kr 396,00	kr 495,00	
21	ZL03202015001	Blinklyselæ til Bach 26 kabinescooter	Flashers	1	kr 79,96	kr 99,95	
22	ZL03202020004	Ekstern opladnings stik Bach Kabinescooter G4	External charging socket	1	kr 55,20	kr 69,00	
23	ZL03204016001	Samledåse Bach Kabinescooter G4	Junction box	1	kr 22,40	kr 28,00	
24	ZL03203103001	Loftlys / kabine lys Bach Kabinescooter G4	Reading lamp	1	kr 60,00	kr 75,00	
25	ZL03202020002	Batteri kabel 200mm Bach Kabinescooter G4	Battle wolf battery connection 200mm	1	kr 20,00	kr 25,00	
26	ZL03202020003	Batteri kabel 100mm Bach Kabinescooter G4	Battle wolf battery connection 100mm	4	kr 12,00	kr 15,00	
27	ZL03202018001	Batteriledning med sikringsholder til A85 - G4	Battery box	1	kr 55,20	kr 69,00	
28	ZL03208004001	Gummi beskyttelse for batteriholder - G4	Jindou battery clamp (rubber)	1	kr 23,20	kr 29,00	
29	ZL03207005001	Bundmåtte til 3 hjulet Bach Kabinescooter	Jindou	1	kr 460,00	kr 575,00	
31	ZL03203102001L	Venstre udendørs vand bar Bach Kabinescooter G4	Warwolf, left, outer door, water bar	1	kr 108,00	kr 135,00	
32	ZL03203102001R	Højre udendørs vand bar Bach Kabinescooter G4	Warwolf, right, outer door, water bar	1	kr 108,00	kr 135,00	
33	ZL03202024001	Tyverialarm Bach Kabinescooter G4	Alarm guard	1	kr 440,00	kr 550,00	
34	ZL03204012002	Centerkapsel for baghjul Bach Kabinescooter G4	Rear wheel decoration	1	kr 32,00	kr 40,00	

Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere



Reserve dele - BACH kabinescootere

Reserve dele til styring						
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
1	ZL04204020001	Rat til Bach 27	Steering wheel	1	kr 700,00	kr 875,00
2	ZL04204021001	Ratstamme til Bach 27	Turn up column assembly	1	kr 876,00	kr 1.095,00
3	ZL04204021002	Ratakselled til Bach 27	Conjugate assembly	1	kr 560,00	kr 700,00
4	ZL04204021004	Komplet tandstang til Bach 27	Direction assembly	1	kr 1.356,00	kr 1.695,00
5	ZL04204021003	Styrekugle til Bach 27	Turn the lever	1	kr 439,20	kr 549,00
	ZL04205003001L	Bæream venstre side til Bach 27	Lower shaker assembly left (triangular-A...)	1	kr 367,20	kr 459,00
6	ZL04205003001R	Bæream højre side til Bach 27	Lower shaker assembly right (triangular-A...)	1	kr 367,20	kr 459,00
	ZL04205004001L	Hjulspindel komplet med nav og bremseskive venstre side til Bach 27	Front suspended assembly (left)	1	kr 476,00	kr 595,00
7	ZL04205004001R	Hjulspindel komplet med nav og bremseskive højre side til Bach 27	Front suspension assembly (right)	1	kr 476,00	kr 595,00
8	ZL04204002002	Front støddæmper med fjeder til Bach 27	Front shock absorber	1	kr 780,00	kr 975,00
9	ZL04204024001	Komplet bremsekaliper sæt til Bach 27	Foot brake brake one drag four	1	kr 3.671,20	kr 4.589,00
10	ZL04204022001	Fod gaspedal til Bach Kabinescooter	Throttle pedal	1	kr 796,00	kr 995,00
11	ZL04204022000	Bremsepedal til Bach 27	Brake pedal	1	kr 796,00	kr 995,00
12	ZL042040119000	Håndbremsearm til Bach 27	Handbrake lever	1	kr 560,00	kr 700,00
13	ZL04204018000	Håndbremsekabelsæt til Bach 27	Handbrake three-wire pull line	1	kr 156,00	kr 195,00




Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere

Diverse lakerede reservedele							
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL04203101106-F-00	Frontkofanger plastik til BACH 27 - G4	Front bar decoration	1	kr 308,00	kr 385,00	
2	ZL04203101105-F-00	Front kofanger plastik m/lygteholder til BACH 27 - G4	Front bumper	1	kr 280,00	kr 325,00	
	ZL04203103103L	Tågelygte venstre side BACH 27 - G4	Left turn light	1	kr 206,40	kr 258,00	
3	ZL04203103103R	Tågelygte højre side BACH 27 - G4	Right turn light	1	kr 206,40	kr 258,00	
	ZL04203103102L	Forlygte venstre side BACH 27 - G4	Four wheel left headlight assembly	1	kr 759,20	kr 949,00	
4	ZL04203103102R	Forlygte højre side BACH 27 - G4	Four wheel right headlight assembly	1	kr 759,20	kr 949,00	
	ZL04203101109L-00	Sidestykke til triangel 605x135x100 venstre side BACH 27 - G4	Left bar	1	kr 156,00	kr 195,00	
5	ZL04203101109R-00	Sidestykke til triangel 605x135x100 højre side BACH 27 - G4	Right bar	1	kr 156,00	kr 195,00	
	ZL04203101108L-00	Pynteliste på venstre sidedør 380x175x50 BACH 27 - G4	Decoration of the left triangular door	1	kr 104,00	kr 130,00	
6	ZL04203101108R-00	Pynteliste på højre sidedør 380x175x50 BACH 27 - G4	Decoration of the right triangular door	1	kr 104,00	kr 130,00	
	ZL04203102004L	Luftkanal til pynteliste på venstre sidedør 375x175x50 BACH 27 - G4	Left triangle outer door panel interior	1	kr 104,00	kr 130,00	
7	ZL04203102004R	Luftkanal til pynteliste på højre sidedør 375x175x50 BACH 27 - G4	Right triangle outer door panel interior	1	kr 104,00	kr 130,00	
	ZL04203101107L-00	Forreste sidepanel triangel ved venstre dør 1250x785x221 BACH 27 - G4	Front left triangle door panel	1	kr 916,00	kr 1.145,00	
8	ZL04203101107R-00	Forreste sidepanel triangel ved højre dør 1250x785x221 BACH 27 - G4	Front right triangle door panel	1	kr 916,00	kr 1.145,00	
9	ZL04203101101-00	Frontdæksel 900x625x125 BACH 27 - G4	Engine cover	1	kr 516,00	kr 645,00	
10	ZL03203101120B-00	Radiodæksel til rat 301x220x95 BACH 27 - G4	Radio cover	1	kr 156,00	kr 195,00	
11	ZL03203101121B-00	Radiodæksel panel til rat 310x90x55 BACH 27 - G4	Radio cover panel, connection	1	kr 52,00	kr 65,00	
12	ZL03203101122LB-00	Venstre instrumentdæksel 195x100x50 BACH 27 - G4	Instrument panel, left decorative part	1	kr 108,00	kr 135,00	
13	ZL03203101122RB-00	Sprinklervæske påfyldning cover til BACH kabinescooter - G4	Decoration B on the right side of the instrument panel	1	kr 84,00	kr 105,00	
15	ZL04203101110-00	Dæksel til sprinkler beholder i kabine 100*75*15 - G4	Add water cover	1	kr 28,00	kr 35,00	
16	ZL04203102007	Plastikdæksel ved hængselmontering 80x54x14 BACH 27 - G4	Arm cover plate	1	kr 6,40	kr 8,00	
17	ZL04203101102-00	Kølegitter front 550x380x145 BACH 27 - G4	China network	1	kr 180,00	kr 225,00	
18	ZL04203101103-00	Pynteliste til kølegitter øverst 540x40x90 BACH 27 - G4	Chinese internet decoration bar	1	kr 420,00	kr 525,00	
19	ZL04203101104-00	Pynteliste til kølegitter nederst 520x100x80 BACH 27 - G4	Under the net decoration bar	1	kr 448,00	kr 560,00	

Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere



Reserve dele - BACH kabinescootere

PP dele


Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL04203102002C	Glasstøtte/vandafledning forrude bund 725x175x120 BACH 27 - G4	Glass stand	1	kr 112,00	kr 140,00	
2	ZL04203102002	Plastikstøtte BACH 27 - G4	Hood support	1	kr 420,00	kr 525,00	
3	ZL03203102009B	Instrument panel indvendig nederst 840x450x531 Bach Kabinescooter - G4	Instrument panel connection	1	kr 616,00	kr 770,00	
	ZL03203102029LB	Indvendig hjulskærm bagerst venstre side 620x360x165 Bach Kabinescooter - G4	Left rear wheel mud board	1	kr 644,00	kr 805,00	
4	ZL03203102029RB	Indvendig hjulskærm bagerst højre side 620x360x165 Bach Kabinescooter - G4	Right rear wheel mud board	1	kr 644,00	kr 805,00	
	ZL04203102005L	Indvendig hjulskærm forrest venstre side 655x485x380 BACH 27 - G4	Front wheel, left mud board	1	kr 700,00	kr 875,00	
5	ZL04203102005R	Indvendig hjulskærm forrest højre side 655x485x380 BACH 27 - G4	Front wheel, right mud board	1	kr 700,00	kr 875,00	
6	ZL03203102018A	Håndbremsedæksel Bach Kabinescooter G4	Handbrake cover plate	1	kr 60,00	kr 75,00	
7	ZL04203102010	Håndbremse cover BACH 27 - G4	Handbrake cover	1	kr 44,00	kr 55,00	
8	ZL04203102011	Håndbremse glideskinne BACH 27 - G4	Handbrake cover small pieces	1	kr 44,00	kr 55,00	
9	ZL04203102012	Håndbremse gummibase BACH 27 - G4	Handbrake cover rubber mat	1	kr 44,00	kr 55,00	
10	ZL04203102001	Trekant holder til påfyldningstank Bach 27 - G4	Bottle mounting bracket	1	kr 84,00	kr 105,00	
11	ZL04202023001A	Air-condition interface A BACH 27 - G4	Air-conditioning interface A	1	kr 168,00	kr 210,00	
12	ZL04202023001B	Air-condition interface B BACH 27 - G4	Air-conditioning interface B	1	kr 168,00	kr 210,00	
14	ZL04203102006-F	Forside af rammegulv 880x865x120 BACH 27 - G4	The front of the frame floor	1	kr 940,00	kr 1.175,00	
15	ZL03203102004B	Bundskjold Bach Kabinescooter 940x860x100 - G3 + G4	Frame bottom	1	kr 327,20	kr 409,00	
16	ZL03203102016B	Bundskjold indvendig Bach Kabinescooter med rat 910x630x30 BACH 27 - G4	Front pedals	1	kr 260,00	kr 325,00	



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reserve dele - BACH kabinescootere


Funktionelle komponenter						
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms
1	ZL0402010001	Kombinationskontakt for lys, blinklys og sprinkler BACH 27 - G4	Combination switch (function switch)	1	kr 328,00	kr 410,00
2	ZL0402010002	Gearvælgerkontakt BACH 27 - G4	Flie switch	1	kr 168,00	kr 210,00
3	ZL0420405000	Sprinklerbeholder med motor BACH 27 - G4	Spray kettle	1	kr 196,00	kr 245,00
4	ZL204026000	Påfyldningstank til sprinklervæskebeholder BACH 27- G4	Bottle	1	kr 140,00	kr 175,00
5	ZL04204025001	Mellemlid til sprinklersystem BACH 27 - G4	Nozzle	1	kr 70,00	kr 87,50
6	ZL04207005001	Bundmåtte til 4-hjulet BACH 27 - G4	?	1	kr 476,00	kr 595,00



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.

Reservedele - BACH kabinescootere

Jern							
Nr.	Varenummer	Varenavn	Spare parts name	Stk.	Pris ex. moms	Pris inkl. moms	Order
1	ZL04201002001	Masterstel 4-hjulet kabinescooter BACH 27 - G4	Main frame (four wheels)	1	kr 8.400,00	kr 10.500,00	
2	ZL04201006001	Frontstel BACH 27 - G4	Front of four-wheel door frame to connect bracket	1	kr 1.120,00	kr 1.400,00	
3	ZL0401017001U	Kofangerbeslag BACH 27 - G4	A four-wheel bumper bracket	1	280	kr 350,00	
4	ZL0401017001D	Underdel af kofangerbeslag BACH 27 - G4	A four-wheel underbumper bracket	1	280	kr 350,00	
5	ZL04201009001B	Batterifastgørelsesbeslag BACH 27 - G4	Post battery pressure stripe (after)	1	28	kr 35,00	



Priserne er gældende pr. dags dato (nov. 2020). Se gældende priser på www.kyle.dk eller www.kabinescooter.dk.