

Easy serien



EasyAir™

Den ideelle luftsædepude til positionering af siddestilling samt aflastning af specifikke områder og forebyggelse af tryksår.



EasyAir er en 8-kammer luftpude med individuelle indstillingsmuligheder.

EasyAir adskiller sig væsentligt fra andre luftpuder, idet man kan indstille et forud defineret tryk i de enkelte kamre ud fra en trykmåling eller en 'manuel' vurdering af trykket. Der er først og fremmest tænkt på trykaflastning, men samtidig er der mulighed for positionering af siddestillingen.

Ventilsystemet betyder, at trykket i de enkelte kamre kan reguleres, præcis som der kræves og ønskes i forbindelse med positionering af siddestilling samt trykaflastende foranstaltninger. Det optimale scenarie er, at indstillingen foretages ud fra en trykmåling.

EasyAir luftpuden kan laves i specialudgave efter krav, ønsker og behov. Fra 8 til 16 kamre.

I kombination med EasyWave kan EasyAir siddepuden indstilles med vekseltryk eller statisk tryk i de individuelle kamre.


Mulighed for ventilation i specifikke områder.

Nøgleord: Ekstra god aflastning af hele siddeområdet, forhindre siddesår, undgå tryksår, nem at indstille, aflastning af siddeknogler og haleben.

EasyAir fås i forskellige dimensioner, alle med en luftcelle højde på 10 cm.

- Sædebredde 40 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 85167
- Sædebredde 45 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 85166
- Sædebredde 50 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 64704

Inddeling af 8-kammer standardpude



Easy serien



EasyWave™

Tilbehør til EasyAir luftpuden - giver mulighed for vekseltryk



EasyWave er tilbehør til EasyAir siddepuden.

Med EasyWave kan EasyAir siddepuden indstilles med vekseltryk eller statisk tryk i de individuelle kamre. Alt styres fra en minicomputer på baggrund af trykmåling, siddestillingsanalyse eller anden vurdering.

EasyWave har utallige gange vist sig at kunne "klare opgaven", hvor alle andre puder og foranstaltninger, har været smertegivende.

Facts om **EasyWave**:

- EasyWave kan kontrollere op til 16 kamre
- Der defineres i de enkelte tilfælde, hvilke kamre der skal vekseltrykkes i, hvilke kamre der skal være statisk tryk i samt cykluslængde
- Kombinationen af statisk tryk og vekseltryk bevirker, at ønskede områder henholdsvis aflastes og masseres
- Statisk tryk i udvalgte kamre samt vekseltryk kun i ét kammer ad gangen - beskytter mod cher, som oftest er starten på tryksår
- EasyWave benyttes til både manuelle og elektriske kørestole, scootere, hvilestole, bilsæder og badestole
- EasyWave er en stor økonomisk besparelse – ikke kun på sigt
- EasyWave passer til alle dimensioner af EasyAir luftpuden

EasyWave giver:

- Optimal trykaflastning
- Optimal beskyttelse mod cher - set ift. vekseltrykpude
- Optimal kontrol af bækken
- Optimal siddekomfort og velvære
- Optimal siddestillingskontrol

EasyWave består af:

- Vekseltrykenhed
- Styreboks med pumpe
- Batteri med batterialarm – kun til manuelle stole eller andet uden strømledning