

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


Udstigningshjælp	929683 Udstigningshjælp m/5 el-funktioner Håndboks til el-kip, el-ryg, el-bremse og 300 mm el-hejs 929684 Udstigningshjælp m/5 el-funktioner Håndboks til el-kip, el-ryg, el-bremse og 200 mm el-hejs
-------------------------	---

Udstigningshjælp er kun muligt på en stol uden rotation

El-styring 	929665 El-styring m/håndboks f/200 mm aktuator 929666 El-styring m/håndboks f/300 mm aktuator
--	---

El-styring bruges på stole med håndboks og med to, tre eller fire el-funktioner

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

EI-lift 	929054 EI-lift, funktion Soft Touch Hs/Vs front under sæde 929055 EI-lift, funktion i håndboks
EI-kip 	929669 EI-kip m/el-styring f/montage i armlæn 929670 EI-kip m/el-styring f/montage under sæde 929671 EI-kip f/håndboks u/el-styring

EI-kip er kun muligt på en stol uden rotation

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

El-ryg 	929672 El-ryg m/el-styring f/montage i armlæn 929673 El-ryg m/el-styring f/montage under sæde 929674 El-ryg f/håndboks u/el-styring
--	---

El-ryg er kun muligt på en stol uden rotation

El-bremse 	929675 El-bremse m/el-styring f/montage i armlæn 929676 El-bremse f/håndboks u/el-styring
--	---

El-bremse er kun muligt på en stol uden rotation

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Sæde 	771177920693 Sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 773217920693 Sæde Active XS (B:40xD:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 773227920693 Sæde Active S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 773237920693 Sæde Active M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 773247920693 Sæde Active L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Sæde 	774227959693 Sæde Contour S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 774237959693 Sæde Contour M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 774247959693 Sæde Contour L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Sæde 	929364 Sæde artrodese S (B:40xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 929369 Sæde artrodese L (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

Artrodese sæder kan ikke kombineres med: fodstøtte type S og E, benstøtter, amputationsstøtte, lårstyr

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Plansæde 	771407911052 Plansæde S (B:40xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort 771417911052 Plansæde M (B:45xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort 771427911052 Plansæde L (B:50xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort
Sædeovertræk 	46T1117521 Overtræk til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Velour sort 46T1321521 Overtræk til sæde Active (B:40xD:40 cm), Velour sort 46T1322521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:44xD:44 cm), Velour sort 46T1323521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:47xD:47 cm), Velour sort 46T1324521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:50xD:50 cm), Velour sort
Sædeovertræk inkontinens 	46T4117571 Overtræk inkontinens til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Inkonti frotte sort 46T4321571 Overtræk inkontinens til sæde Active (B:40xD:40 cm), Inkonti frotte sort 46T4322571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 44xD:44 cm), Inkonti frotte sort 46T4323571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 47xD:47 cm), Inkonti frotte sort 46T4324571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 50xD:50 cm), Inkonti frotte sort
Ryg 	08A15120693 Ryg Active XS (B:38xH:22 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08A25120693 Ryg Active S (B:38xH:30 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Ryg 	08A35120693 Ryg Active M (B:40xH:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08A45120693 Ryg Active L/XL (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08A55120693 Ryg Active L/XL m/oppustelig lændepude (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Ryg 	08255111693 Support L ryg (B:43xH:46 cm- indiv. 28 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08335158693 Support L ryg m/oppustelig lændepude (B:43xH:46 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Ryg 	08B25122693 Ryg Contour S (B:36xH:38 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08B35122693 Ryg Contour M (B:39xH:43 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå 08B45122693 Ryg Contour L/XL (B:41xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Ryg 	08U27612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå 08U37612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Ryg 	08U47612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå 08U57612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå
Ryg 	08U67612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå 08U77612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå
Ryg	08V15160693 Planryg m/hook velcro (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå
Rygbøjle 	929711 Rygbøjle 21 cm m/monteringskit Bruges på ryggene Active XS/S

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Rygbøjle 	929393 Rygbøjle 27 cm m/monteringskit Bruges på ryggene Active M/L/XL, Contour og Support L
Rygbøjle 	929071 Rygbøjle ALB m/monteringskit Bruges på ALB ryg 929394 Rygbøjle m/vinkel 27 cm m/monteringskit
Armlæn 	1026404003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm 1026431003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm 1116404003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm 1116431003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
Armlæn 	1026405003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm 1116405003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn 	1026460003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm 1116460003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm
Armlæn 	1026558167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Hemiplegiarmlåenspude 13x44 cm 1116558167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Hemiplegiarmlåenspude 13x44 cm
Armlæn 	1026426167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm 1026429167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm 1116426167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm 1116429167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm
Armlæn 	1026428167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm 1116428167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn 	1026704003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm 1026731003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm 1116704003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm 1116731003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
Armlæn 	1026705003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm 1116705003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
Armlæn 	1026760003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm 1116760003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm
Bremsestang 	929023 Bremsestang 39 cm

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Bremsestang 	929024 Bremsestang indstillelig 44-62 cm
Bremsestang 	929025 Bremsestang indstillelig 44-62 cm m/T-bremsegreb
Hjulsæt 	929006 Hjulsæt m/2 x bremsehjul
Hjulsæt 	929007 Hjulsæt m/4 x bremsehjul

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Bremsekit 	928757 Bremsekit f/4 x bremse inkl. 2 stk. bremsehjul Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul
Hjulsæt 	928736 Hjulsæt m/4 x letløbende hjul (2 hjul med bremse)
Antitipbøjle 	929121 Antitipbøjle, komplet med beslag og skruer

928736 Letløbende hjul kan ikke kombineres med alt tilbehør

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Antitiphjul 	929151 Antitiphjul, 2 stk. foran, komplet med beslag og skruer 929152 Antitiphjul, 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer 929153 Antitiphjul, 2 stk. foran og 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer
Fodstøtte 	928731 Fodstøtte opklappelig, f/letløbshjul, komplet m/ben kort model 928732 Fodstøtte opklappelig, komplet m/ben lang model
Fodstøtte 	928740 Fodstøtte enkel Hs+Vs m/montagekit

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Fodstøtte 	<table> <tr> <td>929347</td><td>Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</td></tr> <tr> <td>929348</td><td>Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</td></tr> <tr> <td>929349</td><td>Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</td></tr> <tr> <td>929350</td><td>Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</td></tr> </table>	929347	Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit	929348	Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit	929349	Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit	929350	Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit
929347	Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit								
929348	Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit								
929349	Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit								
929350	Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit								

Fodstøtte type S er kun muligt på en stol uden rotation

Amputationsstøtte 	<table> <tr> <td>929353</td><td>Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</td></tr> <tr> <td>929354</td><td>Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</td></tr> </table>	929353	Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el	929354	Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el
929353	Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el				
929354	Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el				

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Benstøtte 	929357 Benstøtte type E, Hs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el 929358 Benstøtte type E, Vs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el
---	---

Benstøtte type E er kun muligt på en stol uden rotation

Benstøtte 	929361 Benstøtte type E-eleverbar, Hs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el 929362 Benstøtte type E-eleverbar, Vs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el
--	---

Benstøtte type E-eleverbar er kun muligt på en stol uden rotation og kan kun monteres i enten højre eller venstre side

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Nakkestøtte 	413103167 Nakkestøtte m/ES pude (B:25xH:12 cm), sort læder
---	--

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

Nakkestøtte 	413105391 Nakkestøtte m/SW pude (B:26xH:13 cm), sort læder
--	--

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Nakkestøtte 	4131E1591 Nakkestøtte m/fleksibel small pude (H:8 cm), sort læder
---	---

Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB

Hoftesele 	929010 Hoftesele, Y-sele str. Small 2,5x127 cm m/monteringskit 929011 Hoftesele, Y-sele str. Medium 4x140 cm m/monteringskit 929012 Hoftesele, Y-sele str. Large 4x175 cm m/monteringskit
---	---

Hoftesele 	929013 Hoftesele, Pelvi str. XSmall 2,5x120 cm m/monteringskit 929014 Hoftesele, Pelvi str. Small 4x200 cm m/monteringskit 929015 Hoftesele, Pelvi str. Medium 4x205 cm m/monteringskit 929016 Hoftesele, Pelvi str. Large 4x205 cm m/monteringskit
---	---

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Brystsele 	929017 Brystsele, H-sele Sternum str. Small l:120 cm m/monteringskit 929018 Brystsele, H-sele Sternum str. Medium l:135 cm m/monteringskit 929019 Brystsele, H-sele Sternum str. Large l:153 cm m/monteringskit
Lårstyr/Hoftestyr, stænger 12,5 cm 	58056052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:11xH:6,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai 58057052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:25xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai 58058052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:19xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai

På artrodese sæderne kan der kun monteres hoftestyr

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Kropsstøtter, stænger 19,5 cm 	929020 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit 929021 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit 929022 Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit
--	--

Kropsstøtter med 19,5 cm stænger bruges på ryggene Active M og L/XL, Contour S, M og L/XL

Kropsstøtter, stænger 22,5 cm 	929046 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit 929047 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit 929048 Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit
---	--

Kropsstøtter med 22,5 cm stænger bruges på ryggen Support L

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Monteringskit til kropsstøtter 	101001 Monteringskit sæt - til kropsstøtte, længde 150 mm 101080 Monteringskit f/en side - til kropsstøtte, længde 150 mm
Monteringskit til kropsstøtter 	928405 Monteringskile f/kropsstøtte, 1 stk
Skubbebøjle 	929345 Skubbebøjle indstillelig, komplet inkl. fæste
Håndboks 	924047 Håndboks til 1 el-funktion m/ jackbøsning

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Aktuator



929333 Aktuator JS36 200 mm

929334 Aktuator JS36 300 mm