

Visit vækkeur

BE1580/BE1380

 Bellman & Symfon®



Funktioner

- 1 Ekstra høj 100dB * alarm**
Stigende multi-tone signal
- 2 4× højintensive blitzlys**
Effektiv selv i dagslys
- 3 Kraftig pudevibrator**
Vækker dig med vibrationer
- 4 Natlampe**
Leder dig tilbage i seng
- 5 Ekstra batteri**
Holder alle funktionerne funktionelle
- 6 Snooze funktion**
Reducerer snooze intervallet
- 7 Bellman Visit-kompatibel**
Fungerer som Visit modtager

100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Det har aldrig været nemmere at blive vækket

Med vækkeuret fra Bellman & Symfon behøver du ikke længere at bekymre dig om at sove for længe. Vågn til højt flertonesignal, flash signal eller kraftige vibrationer under puden. Perfekt, hvis du har svært ved at komme ud af sengen eller har problemer med at høre.

Vækkeuret er en del af Visit smart home-systemet, og den vækker dig også, når døren eller telefonen ringer, når dit barn har brug for dig, eller hvis der skulle opstå brand.

Den har en natlampe, der leder dig tilbage i seng, hvis du er oppe om natten, og en smart snooze-funktion, der reducerer tidsintervallerne fra 9 til 2 minutter.

Den hørbare alarm anvender forskellige lydfrekvenser, så uanset om du har svært ved at høre høje eller lave toner, vil der være en tone, der passer til dig. Uret har en stor LCD-skærm med justerbart baggrundslis og to separate drejeknapper til indstilling af tid og alarm.



Derudover kan du parre vækkeuret op til din telefon for at forstærke ringesignalet eller tilslutte det til din kontaktmåtte.

Tekniske specifikationer

Størrelse og vægt

Højde:	108 mm
Bredde:	121 mm
Dybde:	92 mm
Vægt:	390 g (inkl. batterier)



Tilslutninger

- Ekstern trigger-indgang 3,5 mm stereostik
- Telefon modulært RJ-11 stik
Analogt netværk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Udgangssignaler

- Lyd**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Indbygget signal med flere frekvenser med hovedstrøm frekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- Blitz**
4 høj-intensitet pulserende LED-lamper
Advarsel! Blink kan forårsage epileptiske anfald
- Sengeryster**
Vibratoreffekt: 2,0 – 4,0 VDC

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz afhængigt af område
- Dækning efter region:
315 MHz: Op til 50 m
433 MHz: 30 – 80 m
868 MHz: 50 – 250 m
Dækningen afhænger af radiofrekvensen, bygningens karakteristika og kombinationen af sendere og modtagere.

Skærm

- Type: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar baggrundslys i 5 trin
Baggrundslyset aktiveres af snooze-knappen
- Baggrundsbelysningens farve: hvid
- Vis timeout: 8 sekunder

Alarm og snooze

- Alarm timeout: 20 minutter
- Reducerer snooze-intervallet fra 9 til 2 minutter i to-minutters trin

Natlyslampe

- Indbygget natlyslampe, der leder dig tilbage i seng med et blåt lys
- Type: Elektroluminescerende (EL) lys
- Tænd/sluk med snooze-knappen
- Timeout: 1 time på hovedstrøm, 15 min. på batteri

Betjening

- Separate drejeknapper for nem indstilling af tid og alarm
- Knap til skif mellem 12-timers og 24-timers tidsformat
- Knap til justering af baggrundsbelysningens intensitet i fem trin
- Tænd/sluk knap til blitzlys og alarmlyd
- Batteriovervågning, der overvåger og viser ekstrabatteriets status
- Ekstrabatteriet driver lyden, sengerysteren, blitzlys og lampen

I æsken

- BE1580 Visit vækkeur
- BE1270 Pudevibrator
- Strømforsyning, 7,5 VDC / 1,5 A
- 4 × genopladelige AAA NiMH-batterier
- Brugervejledning

Miljøkrav

- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Knapper og styring



Besøgsindikatorer

Visit LED-lamper angiver normalt følgende:

- Orange lys, sut-symbol
Babyalarmen er aktiveret
- Grønt lys, dørsymbol
Dørsenderen er aktiveret
- Gult lys, telefonsymbol
Telefonsenderen er aktiveret
- Rødt lys, brandsymbol
Røgalarmen er aktiveret
- Orange og rødt lys blinker skiftevis
Kuliltealarmen er aktiveret

Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgængeligt:

- BE9105 Telefon flex-kabel
- Telefon adapterstik til passende land

© 2023 and ™ Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1580_BE1380_001DAS1.0-DK

bellman.com