



Brugsvejledning



POPELLO - DYNAMISK SIDDEOplevelse



A – Indstilling af sædehøjden

Løft håndtaget opad, og juster sædehøjden ved at belaste eller aflaste stolen.

B – Aktivering af vippefunktionen

Træk i dette håndtag for at aktivere vippefunktionen, og tryk det ind for at låse den. Sædets eget bevægelselement forbliver altid aktivt.

C – Indstilling af vippefunktionens modstand

Drej knappen for at øge eller mindske modstanden i vippefunktionen.

D – Indstilling af sædehøjden

Løft håndtaget opad, og juster sædehøjden ved at belaste eller aflaste stolen.

E – Aktivering af vippefunktionen

Tryk på denne knap for at aktivere eller låse vippefunktionen.

F – Indstilling af armlænets bredde

Løsne denne skrue for at justere armlænenes bredde.

G – Indstilling af nakkestøttens højde

Løsne denne skrue for at justere nakkestøttens højde.

H – Indstilling af armlænene

Armlænene kan justeres frem og tilbage samt drejes både indad og udad. Bevæg armlænene til den ønskede position – de låses automatisk i den valgte længde og vinkel ved 0°, -15° eller +15°.

J – Indstilling af højden på multifunktionsarmlænene

Tryk og hold knappen inde for at justere armlænenes højde. Slip knappen for at låse dem i den ønskede position.

K – 3D mekanik



Ergonomisk-sædesystemet er designet til at fremme en dynamisk og ergonomisk siddestilling. Ved hjælp af avanceret mekanik muliggør systemet en tre-dimensionel bevægelsesfrihed, der understøtter kroppens naturlige bevægelser. Dette aktiverer balanceorganet og de dybe muskler, hvilket forbedrer både komfort og velvære. Dette bidrager til en sund siddestilling og reducerer belastningen på rygsøjlen.

L – Wippmatik vippefunktion



Vippefunktionen sikrer en jævn og harmonisk bevægelse og kan ved at trykke håndtaget ind låses i syv forskellige positioner. Dette understøtter en dynamisk siddestilling, aflaster kroppen og giver optimal komfort og afslapning.

H – 4D armlæn



De multifunktionelle 4D-armlæn er udstyret med specialdesignede støtteflader med trykaflastende polstring. De kan justeres i både højde og længde, skubbes frem og tilbage samt drejes 15° indad og udad. Dette sikrer optimal komfort og ergonomisk støtte.

Vedligeholdelse

Rengør stolen med en fugtig klud og eventuelt et mildt rengøringsmiddel eller et specialprodukt til polsterrens. Undgå skuremidler og opløsningsmidler, da de kan beskadige materialet. Stolen kræver ingen vedligeholdelse, og selvstændige reparationer anbefales ikke.

Bemærk!

Foretag under ingen omstændigheder reparationer på trykcylinderen, da den er under højt tryk. Alle mål er cirka-mål og kan variere.